



Підключення та початок роботи

Розпаковка

01 Вийміть комп'ютер з коробки та перевірте чи є всередині комп'ютера наповнювач.

У разі його наявності обережно зніміть бокове скло згідно з інструкцією до Вашого корпусу та вийміть наповнювач.



02 Підключіть монітор та периферійні пристрої:

- **Монітор** підключається до дискретної відеокарти за допомогою кабелів **HDMI** або **DisplayPort**. Підключіть відповідний кабель до порту Вашого монітора та дискретної відеокарти.

Увага!

Не використовуйте порти HDMI та DisplayPort, розташовані зверху на материнській платі при наявності дискретної відеокарти, та не підключайте одночасно два кабелі до одного монітора

Периферія

03 Периферійні пристрої підключаються до USB-портів материнської плати.

Пристрої для відтворення звуку (навушники, колонки) підключаються через USB або до порту **mini-jack (3,5 мм)**. Для підключення колонок і навушників використовуйте зелений порт, для мікрофона — рожевий.



- Для материнських плат із Wi-Fi:

Обов'язково прикрутіть сигнальні антени до золотистих роз'ємів



Важлива інформація:

- Ви можете регулювати підсвітку корпусу та оберти вентиляторів у спеціалізованому програмному забезпеченні Вашої материнської плати який, можна завантажити з офіційного сайту виробника, або у передвстановленому спеціалізованому софті — зазвичай це SignalRGB.



Увага!

BIOS комп'ютера оновлено до останньої версії, його налаштовано та оптимізовано для стабільної й тихої роботи. Якщо Ви вирішите оновити BIOS у програмному забезпеченні материнської плати, усі налаштування буде скинуто. Рекомендуємо не оновлювати BIOS без крайньої необхідності.